

Liste des émetteurs TNT en service (situation en décembre 2013) :

Région de couverture	Station	Site précis	Fréquence d'émission	Pol.
Région de Bruxelles	Bruxelles	Tour des Finances	754 MHz ou canal UHF n°56	V
Brabant et alentours	Wavre	Zoning nord		H
Hainaut Occidental	Tournai	Froidmont, Marquain		V
Hainaut Oriental	Anderlues	Mont-Sainte-Geneviève		H
Namur (province)	Profondeville	Godinne (7 Meuses)		H
Namur (ville)	Namur	Site de production RTBF		H
Liège	Liège	Bonnelles (Bol d'Air)	666 MHz ou canal UHF n°45	H
Luxembourg	Léglise	Vlessart	762 MHz ou canal UHF n°57	H
La Roche-en-Ardenne	La Roche	Nord		
Famenne	Marche	Aye, Marloie		H
Couvin	Couvin	Petigny	698 MHz ou canal UHF n°49	H
Malmedy et Stavelot	Malmedy	Bernister	642 MHz ou canal UHF n°42	H

Pol. : polarisation de l'antenne d'émission

H : polarisation horizontale

V : polarisation verticale